



POLNJENJE BATERIJE

iWoc ONE

HITRA NAVODILA ZA UPORABO

Polnilnik najprej priključite v električno vtičnico in nato v polnilni priključek na kolesu. Lučka na iWoc® ONE se bo samodejno vklopila. Med polnjenjem se bo svetilnost LED ciklično spreminjala, kar bo po barvah prikazovalo trenutno raven napolnjenosti baterije. Baterija se bo napolnila (> 98%), ko bo LED dioda svetila belo.



ebikemotion® App



Prenesite aplikacijo ebikemotion®, če želite združljiv pametni telefon uporabljati kot napreden vmesnik. Ne pozabite prenesti zemljevidov s telefona. Po prvem prenosu boste imeli na voljo tri mesece za prenos posodobitev (največ 5 zemljevidov).

ebikemotion®

v.2.1



Vzdrževanje komponent

Sestavni deli vašega ekolesa so povezani s številko vašega okvirja. Če komponento zamenjate, jo morate povezati s kolesom prek posebnega sistema, ki je na voljo v vseh tehničnih servisnih centrih in trgovinah, ki so pooblašeni za servisiranje vašega kolesa. Obiščite eno od teh točk, da dokončate postopek nakupa in zamenjave. Sestavni deli vašega e-kolesa so zasnovani za uporabo v slabih vremenskih razmerah, kot so dež in sneg, in so zaščiteni pred brizganjem, ne pa tudi pred potopitvijo ali vodo pod pritiskom. Pomembno je, da ko e-kolo prevažate zunaj z avtomobilom ali avtodomom, vsaj najbolj občutljive elektronske dele, kot so daljinski upravljalnik, zaslon in vrata USB, zaščitite s prevleko. Na daljinskem upravljalniku ne sme biti prahu in vode. Nikoli ne uporabljajte vodnih sistemov pod pritiskom na površini baterije, motorja, daljinskega upravljalnika, zaslona ali polnilni priključek.

1 VKLOP IN IZKLOP SISTEMA

Kratek pritisk na gumb Sistem se vklopi | Dolg pritisk na gumb Sistem se izklopi

2 MENJAVA STOPNJE ASISTENCE

Kratek pritisk na gumb in lučka RGB bo utripala, kar kaže na trenutni način pomoči. Če ga še enkrat pritisnete, medtem ko lučka utripa, boste stopnjo pomoči ciklično spremenili.



3 VKLOP IN IZKLOP LUČI

Kratek pritisk na gumb, in medtem, ko lučka LED utripa, dolg pritisk na gumb. LED-lučka zasveti v RUMENI, kar potrjuje, da želite vklopiti / izklopiti luči.

Trenutna stopnja asistenc + Dolg pritisk na gumb = VKLOP/IZKLOP luči

4 POVEZAVA Z BLOUTOOTH IN OBVESTILA

Ko je kolo vklopljeno, se sistem samodejno poveže z najbližjim telefonom z aktivirano povezavo Bluetooth®. Povezava ali prekinitev je potrjena, ko LED dioda na kratko zasveti MODRO.

Če prejmete obvestilo (klic itd.) Na telefon, ko ste povezani prek povezave Bluetooth®, bo lučka RGB nekaj trenutkov zasvetila SVETLO MODRO.

5 NAPAKA SISTEMA IN POSEBNI NAČINI

Če LED RGB vedno sveti ROZA, je kolo v VARNEM NAČINU. Odnosite ga v najbližjo trgovino, da diagnosticirate težavo.

Če lučka RGB neprestano utripa v ROZA, je v sistemu napaka. Povežite svoj mobilni telefon prek Bluetooth®, da si ogledate podroben opis ali obiščite pooblaščen trgovino, kjer boste našli več informacij o napaki. Če je težava resna, lahko sistem preneha zagotavljati asistenco.

Kolo je v DEMO NAČINU in se z njim lahko vozite le 50 KM. Ta način lahko izključi samo pooblaščen trgovina. Drugo utripanje v tem načinu označuje trenutno stanje baterije.

